

5 VEDLIGEHOLEDSE OG RENGØRING

5.7 AFKALKNING

Laufen dusch toilettet har et integreret afkalkningsprogram, der afkalker alle vandførende dele. Enheden registrerer nødvendigheden af en afkalkning og gør dig opmærksom på den (rød LED-indikator). Når afkalkningsmeddelelsen vises, kan du stadig bruge dusch toilettet som sædvanligt, indtil afkalkningen finder sted. Gennemfør afkalkningen inden for få dage, efter at meddelelsen vises. Afkalkningsprogrammet tager ca. 75 minutter (LED-indikatoren blinker rødt).

Dusch toilettet kalker til i takt med brugen. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad, temperaturindstillingen og brugen af dusch toilettet.



Når afkalkningsprogrammet er startet, kan det ikke afbrydes. Dusch toilettets funktioner er spærret under processen. Enheden kan imidlertid anvendes som et normalt toilet uden duschfunktion.



Vi gør opmærksom på, at skader på enheden samt rester i vandet ikke kan udelukkes ved brug af uegnede afkalkningsmidler.

Garanti- og hæftelseskrav som følge af skader af denne art afvises udtrykkeligt.



Afkalkningsmeddelelse

LED-indikatoren på dusch toilettet lyser rødt.

Åbn låget i højre side af keramikken ved at trykke på det.



Læg 3 originale Laufen afkalkningstabs i åbningen, og klik låget til igen. Afkalkningsprogrammet startes automatisk af dusch toilettet.

Det nødvendige afkalkningsmiddel fås hos Laufen. Det er beregnet til afkalkningsprogrammet i denne enhed. Brug kun originalt Laufen afkalkningsmiddel.



Når afkalkningen er færdiggjort, er dusch toilettet og dets funktioner igen klar til brug.



Vi gør opmærksom på, at der kan opstå skader på enheden, hvis den foreslåede afkalkning ikke finder sted. Garanti- og hæftelseskrav som følge af skader af denne art afvises udtrykkeligt.

	Varenummer.
Afkalkningsmiddel	8.9260.4.000.000.1

Ret til ændringer forbeholdes